

アクティブコンフォート 「ラクポジ」 ローダウントルクロッド

R1200 シリーズ用 取付説明書

この度はアールズギア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この商品は BMW の R1200 シリーズ専用のパーツです。他の車種には取り付けできません。なお、本製品の取り付けには、車体本体のメーカーが発行するサービスマニュアルに基づき、確かな知識と経験を持ったメカニックの手により行うようにしてください。

※BMW モトラッドディーラーでの取り付けをおすすめします。

■適合車種

R1200GS、R1200GS-A、R1200RT、R1200R、R1200ST

※GS、RT、R は DOHC モデル SOHC モデル共に適合します。

■内容物

・トルクロッド本体 ×1 (ブッシュ圧入済み)

■取付方法

※取付作業に入る前に、平坦な場所にセンタースタンドでオートバイを立ててください。

①STD (ノーマル) トルクロッドの取り外し

- 1) リアホイールを取り外します。
- 2) スイングアームが下がらないように、リアアクスルの下側に台をかませて補助します。
(キズ防止のためにウエス等を挟んでください)
- 3) STD トルクロッドに固定されているブレーキラインカバーを取り外す。
- 4) STD トルクロッド後側を固定しているボルト・ナットを取り外す。
- 5) STD トルクロッド前側を固定しているボルト・ナットを取り外す。
- 6) STD トルクロッドを車体から取外し、前側の樹脂製ワッシャ 2 枚を外します。
(ローダウントルクロッド取り付けの際に使用します)

②ローダウントルクロッドの取り付け

- 1) ローダウントルクロッドを車体に合わせ (r's gear ロゴが外側になります)、前側から取り付ける。②-4 で外した樹脂製ワッシャを製品の表と裏に挟み込み、STD ボルトを差し込んでナットを仮締めする。(※ネジロック剤を塗布してください)
- 2) ローダウントルクロッドの後側を車体に取り付ける。スイングアーム後部のリアアクスル部を少し持ち上げ、穴位置を合わせて STD ボルトを差し込み、ナットを仮締めする。
(※ネジロック剤を塗布してください)
- 3) 前後のボルト・ナットを規定のトルク (42N・m) で締め付ける。
- 4) ブレーキラインカバーを取り付ける。
※カバーの車体前側には 2 箇所ネジ穴があいています。前側を使用してください。
(後側のネジ穴はオプションパーツ等を取り付ける際に使用する場合があります)

③リアタイヤの取り付け

- 1) リアホイールを取り付け、規定のトルク (60N・m) で締め付ける。

※トルクロッドは運転操作を行う上で重要な箇所です。作業を行う場合はボルトの締め忘れや車体との干渉箇所がないか十分に確認を行ってください。

※アクティブコンフォート・スタンドハイトブラケットを取り付けている車体に本製品を取り付けた場合、十分な傾きを得られない事があります。十分にご注意ください。(安定しない場合はハイトブラケットを取り外すようにしてください。)



商品についてのお問い合わせは

有限会社アールズ・ギア
〒513-0004 三重県鈴鹿市加佐登 4-17-10
TEL059-375-7878 FAX059-375-7877
MAIL : toiwase@rsgear.co.jp

②-4 ネジ穴 2 箇所 (左側を使用)



①-2 台をかませて補助する



①-3 ブレーキラインカバー取外し



①-4 STD 後側の取外し



①-5 STD 前側の取外し



①-6 樹脂製ワッシャ



②-2 リアアクスル部を持ち上げる

